Altair® HyperMesh®

	F1	F2	F3	F4
	Help	Delete	Replace	Distance
Shift	Color	Temp Nodes	Edges	Translate
Ctrl	Print File	BMP File		

	F5	F6	F7	F8
	Mask	Edit Element	Align Node	Nodes
Shift	Find	Split	Project	Node Edit
Ctrl		JPEG File	Full Screen	

	F9	F10	F11	F12
	Line Edit	Check Elems	Quick Edit	Automesh
Shift	Surface Edit	Normals	Organize	Smooth
Ctrl				

Click	Shift	Ctrl
Select	Window Select	Dynamic Rotate
Execute		Circle Zoom
Deselect	Window Deselect	Pan